


# Instalowanie kanałów

## Automatyczna instalacja

Po pierwszym uruchomieniu telewizora ma miejsce pełna instalacja kanałów. Możesz ponownie przeprowadzić pełną instalację od początku, aby ustawić własny język, kraj i zainstalować wszystkie dostępne kanały telewizyjne.

**Uwaga:** W przypadku wyświetlenia monitu o podanie kodu wprowadź kod 8888.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Wyszukaj kanały]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację kanałów.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **[Zakończenie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


**Wskazówka:** naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę kanałów.

### Uwagi

- Podczas instalacji pozostaw opcję **[Ustawienia]** niezmienioną, chyba że dostawca telewizji cyfrowej poda określone wartości do wprowadzenia.
- W przypadku znalezienia cyfrowych kanałów telewizyjnych na liście zainstalowanych kanałów mogą znajdować się puste numery kanałów. Można zmienić nazwy, kolejność lub usunąć zapisane w pamięci kanały.

### Dostęp do kanałów DVB-C lub DVB-T

Jeśli masz zainstalowane kanały DVB-C i DVB-T, w celu oglądania kanałów w danej sieci należy przełączyć się do tej sieci.

1. Naciśnij przycisk  podczas oglądania telewizji.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanału]**.
3. Wybierz kolejno: **[Instalacja kanałów]** > **[Antena/Kabel DVB]**.
4. Wybierz jedno z następujących ustawień:

- **[Antena (DVB-T)]:** dostęp do niekodowanej telewizji naziemnej lub cyfrowych kanałów DVB-T
- **[Kabel]:** dostęp do telewizji kablowej lub cyfrowych kanałów DVB-C

3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

4. Naciśnij przycisk , aby wyjść.

Telewizor przełączy się na wybraną listę kanałów.


## Instalacja kanałów analogowych

W tej części opisano sposób ręcznego wyszukiwania i zapisywania kanałów analogowych.

### Etap 1: Wybór systemu

**Uwaga:** Jeśli ustawienia systemu są prawidłowe, pomiń ten etap.

W przypadku wyświetlenia monitu o podanie kodu wprowadź kod 8888.

1. Naciśnij przycisk  podczas oglądania telewizji.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanału]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Analogowy: instalacja ręczna]** > **[System]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz system odpowiedni dla Twojego kraju lub regionu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

### Krok 2: Wyszukiwanie i zapisywanie nowych kanałów telewizyjnych

1. W menu **[Analogowy: instalacja ręczna]** wybierz opcję **[Znajdź kanał]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij:
  - **przycisków nawigacji** lub **przycisków numerycznych**, aby ręcznie wprowadzić częstotliwość kanału.
  - Użyj **przycisków nawigacji** do wybrania opcji **[Szukaj]**. Naciśnij przycisk **OK**, aby automatycznie wyszukać następny kanał.

3. Po wprowadzeniu prawidłowej częstotliwości kanału wybierz opcję **[Wykonane]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



4. Wybierz opcję **[Zapisz w pamięci bieżący kanał]**, aby zapisać dostrojony kanał bez zmiany bieżącego numeru, lub **[Zapisz w pam. jako nowy kanał]**, aby zapisać go pod nowym numerem.

---

## Instalacja kanałów cyfrowych

Możesz zmienić ustawienie anteny w celu poprawy odbioru. Aby dostroić kanał, trzeba znać dokładną częstotliwość. W celu uzyskania najlepszych efektów warto skontaktować się z usługodawcą lub profesjonalnym instalatorem.

**Uwaga:** W przypadku wyświetlenia monitu o podanie kodu wprowadź kod 8888.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanału]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Tryb cyfrowy: odbiór testowy]** > **[Szukaj]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **przycisków numerycznych**, aby wprowadzić częstotliwość kanału.
4. Wybierz opcję **[Szukaj]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Po wyszukaniu kanału wybierz opcję **[Zapamiętaj]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk , aby wyjść.

### Uwagi




- W przypadku słabego odbioru zmień ustawienie anteny i powtórz procedurę.
- W przypadku odbioru kanału za pomocą tunera DVB-C opcje **[Tryb szybkości transmisji symboli]** i **[Tempo transmisji symboli]** są dostępne. W trybie **[Tryb szybkości transmisji symboli]** wybierz opcję **[Automatyczny]**, chyba że dostawca telewizji kablowej podał konkretną wartość szybkości transmisji symboli.

---

## Dostrajanie kanałów analogowych

W przypadku słabego odbioru analogowego kanału telewizyjnego można spróbować dostroić kanał telewizyjny.

**Uwaga:** W przypadku wyświetlenia monitu o podanie kodu wprowadź kod 8888.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanału]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Analogowy: instalacja ręczna]** > **[Dostrajanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk  lub , aby dokładnie dostroić stację.
4. Po wybraniu prawidłowej częstotliwości kanału wybierz opcję **[Wykonane]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz opcję **[Zapisz w pamięci bieżący kanał]**, aby zapisać dostrojony kanał bez zmiany bieżącego numeru, lub **[Zapisz w pam. jako nowy kanał]**, aby zapisać go pod nowym numerem.


---

## Zmiana ustawień języka

---

### Zmiana języka ścieżki dźwiękowej, napisów i telegazety

Cyfrowe kanały telewizyjne mogą przysyłać kilka języków ścieżek dźwiękowych, napisów i telegazety dla jednego programu. Jeśli dostępnych jest kilka wersji językowych, wybierz języki preferowane.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanału]** lub **[Ustawienia satelity]** > **[Język]**.
3. Wybierz jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Główny dźwięk]** / **[Dodatkowy dźwięk]**: wybór dostępnego języka ścieżki dźwiękowej dla kanałów cyfrowych.
- **[Główne napisy]** / **[Dodatkowe napisy]**: wybór dostępnego języka napisów dialogowych dla kanałów cyfrowych.