


■ Automatyczne strojenie

(w zależności od kraju)

 **MENU**  → **Kanał** → **Automatyczne strojenie** → **ENTER** 

Automatyczne wyszukanie kanałów i zapisanie ich w telewizorze.

 Numery automatycznie przypisywane mogą nie odpowiadać numerom już wprowadzonym ani numerom preferowanym przez użytkownika. Jeśli kanał jest zablokowany, pojawi się okno z monitem o wprowadzenie kodu PIN.

● **Automatyczne strojenie**

Naziemne / Kablowe: Wybierz źródło sygnału antenowego do zapamiętania. 

Cyfrowe i Analogowe / Cyfrowe / Analogowe: wybierz źródło sygnału zapamiętywanego kanału.

Gdy opcja Źródło sygn. antenowego jest ustawiona na Naziemne lub Kablowe:

Po wybraniu opcji **Kablowe** → **Cyfrowe i Analogowe** lub **Cyfrowe**: podaj wartość do wyszukiwania kanałów telewizji kablowej.

- **Wybór operatora** (w zależności od kraju): Wybiera dostawcę usług telewizji kablowej.
- **Tryb wyszuk. (Pełne / Sieć / Szybkie)**: Funkcja umożliwia automatyczne wyszukanie kanałów i zapamiętanie ich w telewizorze.
 - ✎ Po wybraniu opcji **Szybkie**, można skonfigurować ręcznie lub przy użyciu przycisków na pilocie opcje **Sieć, ID sieci, Częstotliwość, Modulacja** i **Szybk. transmisji symboli**.
- **Sieć (Auto / Ręcznie)**: Wybór ustawienia **ID sieci**: **Auto** lub **Ręcznie**.
- **ID sieci**: Gdy opcja **Sieć** jest ustawiona na **Ręcznie** przy użyciu przycisków numerycznych można ustawić wartość opcji **ID sieci**.

- **Częstotliwość:** Wyświetla częstotliwość dla danego kanału. (różna w różnych krajach)
- **Modulacja:** Wyświetla dostępne wartości modulacji.
- **Szybki transmisji symboli:** Wyświetla dostępne szybkości transmisji symboli.

- **Opcje wyszukiwania kablowego**

(w zależności od kraju, dotyczy wyłącznie kanałów kablowych)

Umożliwia regulację dodatkowych opcji, takich jak częstotliwość i szybkość transmisji symboli podczas wyszukiwania w sieciach kablowych.

Częst. pocz. / Częstotl. końcowa.: Umożliwia określenie częstotliwości początkowej lub końcowej (w zależności od kraju).


Szybki transmisji symboli: Wyświetla dostępne szybkości transmisji symboli.

Modulacja: Wyświetla dostępne wartości modulacji.

■ Ręczne strojenie

 MENU  → Kanał → Ręczne strojenie → ENTER 

Ręczne wyszukanie kanałów i zapisanie ich w telewizorze.

 Jeśli kanał jest zablokowany, pojawi się okno z monitem o wprowadzenie kodu PIN.

 W zależności od źródła kanału funkcja **Ręczne strojenie** może być nieobsługiwana.

Gdy opcja Źródło sygn. antenowego jest ustawiona na Naziemne lub Kablowe:

- **Dostrajanie kanałów cyfrowych:** Ręczne wyszukanie kanałów cyfrowych i zapisanie ich w telewizorze. Aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów cyfrowych, naciśnij przycisk **Nowy**. Po zakończeniu wyszukiwania lista kanałów zostanie odpowiednio zaktualizowana.
 - Po wybraniu opcji **Antena** → **Naziemne: Kanał, Częstotliwość, Szerokość pasma**
 - Po wybraniu opcji **Antena** → **Kablowe: Częstotliwość, Modulacja, Szybki transmisji symboli**

- **Dostrajanie kanałów analogowych:** wyszukiwanie kanału analogowego. Naciśnij przycisk **Nowy**, aby wyszukać kanały przez regulację opcji **Program, System kolorów, System dźwięku, Kanał, Szukaj**.

 Tryb kanałów

- **P** (tryb programu): Po zakończeniu strojenia stacjom nadającym na danym obszarze zostaną przydzielone pozycje od P0 do P99. Aby wybrać kanał w tym trybie, wprowadź jego numer pozycji.
- **C** (tryb anteny naziemnej) / **S** (tryb telewizji kablowej): Te dwa tryby pozwalają wybrać numer przez wprowadzenie przydzielonego numeru dla każdej stacji odbieranej z telewizji naziemnej lub kablowej.