

# Zapisywanie kanałów w pamięci

## Antena

**Menu** → **Kanał** → **Antena**


**Przed rozpoczęciem zapisywania dostępnych kanałów w pamięci należy określić rodzaj sygnału źródłowego przesyłanego do telewizora.**

 **Dostępne opcje zależą od danego kraju.**

## Kraj

**Menu** → **Kanał** → **Kraj**

**Wybierz kraj, aby umożliwić poprawne automatyczne dostrojenie się telewizora do transmitowanych kanałów.**

 **Pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN.**

- **Kanał cyfrowy:** zmiana kraju dla kanałów cyfrowych.
- **Kanał analogowy:** zmiana kraju dla kanałów analogowych.

## Automatyczne strojenie

Menu → Kanał → Automatyczne strojenie

**Automatyczne wyszukanie kanałów i zapisanie ich w telewizorze.**

- ☒ Automatycznie przypisywane numery mogą nie odpowiadać numerom faktycznym lub preferowanym przez użytkownika. Jeśli kanał został zablokowany przy użyciu funkcji **Blokada kanału**, pojawi się monit o wprowadzenie

kodu PIN.


- **Automatyczne strojenie:** Automatyczne wyszukanie kanałów i zapisanie ich w pamięci telewizora.
- **Opcje wyszukiwania kablowego** (gdy jako źródło wybrano ustawienie Kablowe)  
(Zależnie od kraju)

Umożliwia ustawienie dodatkowych opcji, takich jak częstotliwość i szybkość transmisji symboli podczas wyszukiwania w sieciach kablowych.


## Gdy jako źródło wybrany jest sygnał naziemny lub kablowy

- **Cyfrowe i Analogowe / Cyfrowe /**  
**Analogowe:** wybór źródła sygnału kanału do zapamiętania. W przypadku wybrania opcji **Kablowe** → **Cyfrowe i Analogowe** lub **Cyfrowe:** podaj wartość do wyszukiwania kanałów telewizji kablowej.
- **Kolejność autom.** (w zależności od kraju):  
Znalezione kanały zostaną automatycznie

uporządkowane według kryterium  
ustalonego przez wszystkie główne  
telewizje krajowe i lokalne.

 Dostępne tylko w przypadku wybrania  
źródła sygnału z anteny **Naziemne**.

- **Kolejność innych** (w zależności od kraju): Po  
wybraniu tego menu znajdziesz inne kanały  
w kolejności ustalonej przez prywatne  
telewizje w kraju.

 Dostępne tylko w przypadku wybrania  
źródła sygnału z anteny **Naziemne**.

- **Wybór operatora** (W zależności od kraju):  
Wybór dostawcy telewizji kablowej.
- **Tryb wyszuk.:** W przypadku wybrania opcji **Kablowe** pojawi się ekran **Tryb wyszuk..**  
Automatyczne wyszukanie kanałów i zapamiętanie ich w telewizorze.
- ☐ W przypadku wybrania opcji **Szybkie** można skonfigurować ręcznie, za pomocą pilota, ustawienia dla opcji **Sieć, ID sieci, Częstotliwość, Modulacja i Szybk. transmisji symboli.**

**Sieć:** wybór trybu ustawienia **ID sieci:** **Auto** lub **Ręcznie**.

**ID sieci:** w przypadku ustawienia opcji **Sieć** na wartość **Ręcznie** można ustawić wartość opcji **ID sieci**.

**Częstotliwość:** wyświetlanie częstotliwości dla danego kanału (różna w różnych krajach).

**Modulacja:** wyświetlanie dostępnych wartości modulacji.

**Szybkość transmisji symboli:** wyświetlanie



dostępnych szybkości transmisji symboli.

Gdy jako źródło sygnału wybrana jest opcja  
Satellite (Satelitarne)

(Zależnie od kraju)

- **Typ kanału:** wybór opcji **Typ kanału** do zapisania w pamięci.
- **Satelitarne:** wybór satelity do przeszukiwania. Dostępne opcje zależą od danego kraju.
- **Tryb skanowania:** Wybór trybu skanowania

dla wybranego satelity.

- **Zainicjuj ponownie:** Wybór trybu przeszukiwania wybranego satelity.
- **Tryb wyszuk.:** Ustawia Tryb wyszukiwania za pomocą przycisków góra/dół.


## Ręczne strojenie

**Menu** → **Kanał** → **Ręczne strojenie**

**Ręczne wyszukanie kanałów i zapisanie ich w telewizorze.**

 **Jeśli kanał został zablokowany za**

pomocą funkcji Blokada kanału, pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN.

-  Funkcja ta może nie być obsługiwana w niektórych regionach.

**Gdy jako źródło wybrany jest sygnał naziemny lub kablowy**

- **Dostrajanie kanałów cyfrowych:**  
wyszukiwanie kanału cyfrowego.

**1. Wybierz opcję Nowy.**

-  W przypadku wybrania opcji **Antena**

→ **Naziemne: Kanał, Częstotliwość,  
Szerokość pasma**

 W przypadku wybrania opcji

**Antena → Kablowe: Częstotliwość,  
Modulacja, Szybk. transmisji symboli**

**2. Wybierz opcję Szukaj. Po zakończeniu  
wyszukiwania lista kanałów zostanie  
odpowiednio zaktualizowana.**

- **Dostrajanie kanałów analogowych:**  
wyszukiwanie kanału analogowego.

**1. Wybierz opcję Nowy.**

2. Wybierz ustawienia dla opcji Program, System kolorów, System dźwięku, Kanał i Szukaj.

3. Wybierz opcję **Zapisz**. Po zakończeniu wyszukiwania lista kanałów zostanie odpowiednio zaktualizowana.

## Tryb kanałów

- **P** (tryb programu): po zakończeniu strojenia stacjom nadającym na danym obszarze przydzielane są pozycje od P0 do P99. Aby wybrać kanał w tym trybie,



wprowadź jego numer.

- **C** (tryb anteny naziemnej) / **S** (tryb telewizji kablowej): te dwa tryby pozwalają wybrać kanał poprzez wprowadzenie przydzielonego numeru dla każdej stacji odbieranej z telewizji naziemnej lub kablowej.

Gdy jako źródło sygnału wybrana jest opcja

**Satelitarne**

- **Transponder**: wybór transpondera.

- **Tryb skanowania:** wybór wszystkich lub tylko bezpłatnych kanałów.
  - **Wyszukiwanie sieci:** wybór ustawienia **Włączony / Wyłączony** funkcji wyszukiwania sieci.
  - **Jakość sygnału:** wyświetlenie bieżącego stanu nadawanego sygnału.
-  Informacje o satelicie i transponderze mogą się zmieniać w zależności od warunków emisji.
-  Po zakończeniu wprowadzania ustawień

wybierz opcję **Szukaj**. Rozpocznie się  
wyszukiwanie kanałów.