

Pierwsza instalacja automatyczna

Pierwsza instalacja automatyczna

Po pierwszym włączeniu zasilania telewizora po zakupie wywoływany jest asystent pierwszej instalacji automatycznej. Należy przejść przez wszystkie ekrany menu, kolejno wprowadzając konieczne ustawienia.

Przed włączeniem zasilania sprawdź następujące elementy

- Czy kabel antenowy został właściwie podłączony?
- Czy kabel zasilający został podłączony?

Ważna informacja:

Usługi satelitarne są dostępne tylko dla serii modeli 835.

- 1 Naciśnij przycisk **POWER** na telewizorze.
 - Zostanie wyświetlony asystent pierwszej instalacji automatycznej.
- 2 Ustawianie języka menu OSD.
Naciśnij przycisk ▲/▼/◀/▶, aby wybrać żądany język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybór lokalizacji telewizora.



Naciśnij przycisk ◀/▶ w celu wybrania miejsca używania telewizora, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- Ekran z potwierdzeniem zostanie wyświetlony tylko po wybraniu opcji „SKLEP”. Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać pozycję „Tak” lub „Nie”.
- **DOM**: Opcja „STANDARDOWY” będzie domyślną wartością ustawienia „Tryb AV”.
- **SKLEP**: Opcja „DYNAMICZNY (ustalony)” będzie domyślną wartością ustawienia „Tryb AV”. Jeśli ustawienie „Tryb AV” zostanie zmienione, nastąpi automatyczne przełączenie telewizora z powrotem do opcji „DYNAMICZNY (ustalony)” w przypadku nieużywania telewizora lub pilota zdalnego sterowania przez 30 minut.
- **SKLEP**: Po ukończeniu pierwszej instalacji automatycznej wyświetlony zostanie obraz demonstracyjny. Jeśli przez przypadek wybrano ustawienie „SKLEP”, należy przejść do pozycji „Menu” > „Ustawienia” > „Ustawienia wyświetlania” > „Reset” > i ponownie wybrać ustawienie „DOM”.

- 4 Ustawianie kraju.
Naciśnij przycisk ▲/▼/◀/▶, aby wybrać kraj lub obszar, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Ekran tego ustawienia pojawia się jedynie podczas wstępnej instalacji automatycznej.

UWAGA


- Część funkcji może nie być wyświetlana lub ich dostępność może być uzależniona od ustawienia kraju lub wyboru operatora telewizji kablowej.

- 5 Ustawianie kodu PIN.
 - ① Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać pozycję „Tak”, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli wybierzesz pozycję „Nie”, ustawianie kodu PIN zostanie pominięte.
 - ② Wprowadź czterocyfrowy numer PIN, używając przycisków numerycznych 0-9.
 - ③ Potwierdź, wprowadzając ten sam czterocyfrowy numer, co w punkcie ②.
 - ④ Naciśnij przycisk **OK**.

UWAGA

- Po wybraniu dla ustawienia kraju pozycji „Francja”, nie można pominąć ustawienia kodu PIN.
- Jako kod PIN nie można ustawić „0000”.
- Jeśli ustawianie kodu PIN zostanie pominięte, automatycznie ustawiany jest domyślny kod PIN („1234”).
- W celu zmiany ustawienia kodu PIN należy odnieść się do sekcji **Ustawienia indywidualne – PIN** (str. 40). W celu zresetowania ustawienia kodu PIN (wprowadzenie kodu PIN nie będzie już wymagane), należy odnieść się do sekcji **Resetowanie kodu PIN** (str. 71).

- 6 Rozpoczęcie wyszukiwania kanałów.



Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać pozycję „Wyszukiwanie cyfrowe”, „Wyszukiwanie analogowe” lub „Wyszukiwanie satelitarne”, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- (tylko seria 835) Po wykonaniu „Wyszukiwanie cyfrowe” lub „Wyszukiwanie analogowe”, na ekranie pojawi się ustawienie „Wyszukiwanie satelitarne”. Aby wyszukać kanały satelitarne, należy wybrać opcję „Tak”.
- Aby móc oglądać zarówno programy analogowe, jak i cyfrowe, należy wykonać „Wyszukiwanie cyfrowe” i „Wyszukiwanie analogowe” za pomocą pozycji „Automatyczna instalacja” w menu „Ustawienia” (str. 37).
- Po wybraniu pozycji „Wyszukiwanie satelitarne”, zostaną wyszukane tylko programy satelitarne.
- W celu wyszukania większej liczby programów należy skorzystać z funkcji „Wyszukiwanie dodatkowe” z menu „Ustawienia programów” (str. 37–39).

UWAGA

- Jeśli podczas wyszukiwania kanałów zostanie wyłączone zasilanie telewizora, asystent pierwszej instalacji automatycznej nie zostanie wyświetlony. Funkcja automatycznej instalacji umożliwia ponowne uruchomienie instalacji z poziomu pozycji „Menu” > „Ustawienia” > „Ustawienia wyświetlania” (str. 37).
- Asystent pierwszej instalacji automatycznej wyłączy się, jeśli telewizor nie będzie używany przez 30 minut przed wyszukiwaniem kanałów.
- Po wybraniu dla ustawienia kraju pozycji „Włochy” lub „Francja”, ustawiana jest domyślna wartość ograniczenia wiekowego wynosząca 18.

Ustawienia transmisji cyfrowej

Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać pozycję „Naziemne” lub „Kablowe”, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



Wyszukiwanie transmisji naziemnych

Telewizor wyszukuje, sortuje i zapisuje wszystkie znalezione programy telewizyjne zgodnie z ustawieniami programów i podłączonej anteny.

- Naciśnij przycisk ↵, aby anulować trwającą pierwszą instalację automatyczną.

UWAGA

- W zależności od wybranych ustawień kraju lub operatorów telewizji kablowej, może pojawić się ekran wyboru regionu lub usługi. Aby dokonać wyboru, należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Tylko seria 835

Po wyszukaniu kanałów naziemnych, na ekranie pojawi się ustawienie „Wyszukiwanie satelitarne” (str. 16).

Wyszukiwanie transmisji kablowych

Aby wprowadzić odpowiednie ustawienia dla każdej pozycji:

- Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Naciśnij przycisk ▲/▼/◀/▶ lub przyciski numeryczne 0–9, aby wybrać lub wprowadzić odpowiednią pozycję/wartość, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Stacje kodowane	[Tak]
Metoda wyszukiwania	[Kanał]
Częstotliw. początk.	[47,0]
Identyfikator sieciowy	[Brak]
Szyb. symb. 1	[6875]
Szyb. symb. 2	[6900]
Modulacja QAM 1	[64]
Modulacja QAM 2	[256]
Reset	
Rozpoczęcie wyszuk.	

- Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać pozycję „Rozpoczęcie wyszuk.”, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać pozycję „Tak” w celu rozpoczęcia wyszukiwania transmisji kablowych, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Telewizor wyszukuje, sortuje i zapisuje wszystkie znalezione programy telewizyjne zgodnie z ustawieniami programów i podłączonej anteny.
 - Naciśnij przycisk ↵, aby anulować trwającą pierwszą instalację automatyczną.



Tylko seria 835

Po wyszukaniu kanałów kablowych, na ekranie pojawi się ustawienie „Wyszukiwanie satelitarne” (str. 16).

Menu	Opis	Pozycje do wyboru
Stacje kodowane	Określa, czy mają zostać dodane płatne usługi telewizyjne.	Tak, Nie
Metoda wyszukiwania	Określa sposób wyszukiwania kanałów.*2	Kanał, Częstotliwość, Szybko
Częstotliw. początk.		Od 47,0–858,0 MHz
Identyfikator sieciowy	Określa sieć.*3	Brak, 0–65535
Szyb. symb. 1/ Szyb. symb. 2*1	Należy wprowadzić wartość uzyskaną dla telewizji kablowej.*4	1000–9000
Modulacja QAM 1		16, 32, 64, 128, 256
Modulacja QAM 2		Brak, 16, 32, 64, 128, 256

*1 Pozycję „Szyb. symb. 2” należy skonfigurować, jeśli operator telewizji kablowej korzysta z kilku szybkości symboli.

*2 Szczegółowe informacje na temat „Metoda wyszukiwania”:
–Kanał: Uzyskiwanie wszystkich informacji z kanału (szybka, ale wymaga odpowiednich stacji telewizyjnych).
–Częstotliwość: sprawdzanie każdej częstotliwości w zakresie (wolna).

–Szybko: Wszystkie usługi są wyszukiwane według danej częstotliwości. Menu to działa tylko wtedy, gdy operator telewizji kablowej zapewnia informacje o częstotliwości i identyfikatorze sieciowym (np. kanał startowy). Po wybraniu opcji „Szybko”, dla ustawienia „Stacje kodowane” automatycznie ustawiana jest opcja „Nie” i nie można wybrać opcji „Brak” dla menu „Identyfikator sieciowy”.

*3 Należy ustawić w celu rejestracji tylko określonego identyfikatora sieciowego, bez rejestrowania usług specjalnych.

*4 Szybkości symboli określane są przez operatora telewizji kablowej.

Ustawienia transmisji analogowej

Telewizor wyszukuje, sortuje i zapisuje wszystkie znalezione programy telewizyjne zgodnie z ustawieniami programów i podłączonej anteny.

- Naciśnij przycisk ↵, aby anulować trwającą pierwszą instalację automatyczną.



Tylko seria 835

Po wyszukaniu kanałów analogowych, na ekranie pojawi się ustawienie „Wyszukiwanie satelitarne” (str. 16).