

# Strojenie i edycja kanałów (DVB)

Można ponownie dostrajać kanały, tworzyć listy ulubionych kanałów, pomijać zbędne kanały itp.



Strojenie i edycja kanałów (DVB)

■ **Powrót do trybu TV**



## 1 Wybierz DVB-C lub DVB-T

➔ (str. 14)




## 2 Wyświetl menu



MENU



## 3 Wybór [Konfiguracja]




## 4 Wybierz [Menu strojenia DVB-C] lub [Menu strojenia DVB-T]



• Wyświetlana pozycja zależy od wybranego trybu.

## 5 Wybierz jedną z poniższych funkcji




• Pozycje funkcji różnią się w zależności od wybranego kraju (str. 12).  
 • [Ustawianie automatyczne] ➔ „**Ponowne strojenie z poziomu menu Konfiguracja**” (str. 34, 35)

## Listy ulubionych kanałów DVB [Edycja ulubionych]


Można tworzyć listy ulubionych kanałów pochodzących od różnych nadawców (do 4: [Ulubione]1 do 4). Listy ulubionych kanałów DVB są dostępne z poziomu grupy „Kategoria” na pasku informacyjnym (str. 15) lub z poziomu ekranu Przewodnika TV (str. 18).

### 1 Wybierz kanał do umieszczenia na liście (☐: Kanał kodowany)



- Sortowanie nazw kanałów w porządku alfabetycznym  
 (Czerwony)
- Wyświetlanie pozostałych Ulubionych  
 (Zielony)
- Zmiana kategorii  
 (Niebieski)

## 2 Dodaj go do Listy ulubionych



Kanał został dodany


- Dodawanie jednorazowo całego bloku kanałów do listy



### ■ Edycja Listy ulubionych

Podczas gdy kursor jest w polu Ulubione żeby edytować

- Przenoszenie kanału



- Usuwanie kanału



- Usuwanie wszystkich kanałów



- Nadawanie nazwy Ulubionym



- Używanie przycisków numerycznych

➔ „Tabela znaków dla przycisków numerycznych” (str. 70)

## 3 Zapamiętaj





## Pomijanie zbędnych kanałów DVB, edycja kanałów DVB [Lista kanałów]

Można ukryć zbędne kanały DVB.

Ukrytych kanałów nie można wyświetlić inaczej, jak tylko z poziomu tej funkcji. Funkcja ta służy do pomijania zbędnych kanałów.

Wybierz kanał i ujawnij / ukryj go



- Ujawnianie wszystkich kanałów



- : [Pokaż]
- : [Ukryj] (pomiń)

### ■ Sortowania listy kanałów

- Sortowanie nazw kanałów w porządku alfabetycznym




- Zmiana kategorii




### ■ Edycja kanałów

Na Liście kanałów można również edytować poszczególne kanały.


- Zmiana pozycji kanału (jeżeli jest dostępny)



- Przełożenie pozycji kanału (jeżeli jest dostępny)



Pozycja kanału



## Ręczne ustawianie kanału DVB [Strojenie ręczne]

Normalnie używaj [Ustawianie automatyczne] lub [Aktualizacja listy kanałów], żeby dostroić kanały DVB. Z funkcji tej należy korzystać, jeśli strojenie nie dobiegło końca lub zmianie uległ kierunek ustawienia anteny.

- Wszystkie znalezione kanały zostaną dodane do Listy kanałów.

### DVB-C:

#### 1 Wprowadź częstotliwość

Strojenie ręczne DVB-C			
Częstotliwość	474,00 MHz		
Prędkość modulacji	Auto		
ID usługi	Auto		
Jakość sygnału	100%		
Sila sygnału	100%		
Nr	Nazwa kanału	Rodzaj	Nowa
TV Bezpłatna: 0	TV Płatna: 0	Radio: 0	Zatrzymane



- Zwykle jest ustawione [Prędkość modulacji] i [ID usługi] na [Auto].

#### 2 Szukanie



### DVB-T:

#### 1 Regulacja częstotliwości dla każdego kanału

Strojenie ręczne DVB-T			
Częstotliwość	[CH21] 474,00 MHz		
Jakość sygnału	100%		
Sila sygnału	100%		
Nr	Nazwa kanału	Rodzaj	Nowa
TV Bezpłatna: 0	TV Płatna: 0	Radio: 0	Dane: 0
Zatrzymane			



- 1 Wybór kanału
- 2 regulacja częstotliwości

- W pozycji, w której [Jakość sygnału] osiąga wartość maksymalną.

#### 2 Szukanie



## Automatyczna aktualizacja kanału DVB [Aktualizacja listy kanałów]

Można automatycznie dodawać nowe kanały, kasować usunięte kanały, aktualizować nazwy i pozycje kanałów na Liście kanałów.

Aktualizacja listy kanałów DVB-T			
Postęp aktual.	CH5 69		
Zajmie to około 3 minut.			
Kan	Nazwa kanału	Rodzaj	Jakość
TV Bezpłatna: 0	TV Płatna: 0	Radio: 0	Strojenie

- Lista kanałów zostaje zaktualizowana, podczas gdy ustawienia [Edycja ulubionych], [Lista kanałów], [Blokada] itd. pozostają niezmienione.
- W zależności od parametrów sygnału, aktualizacja może nie działać prawidłowo.

## Wyświetlanie powiadomienia [Informacja o nowym kan.]

Wybór, czy po znalezieniu nowego kanału DVB ma być wyświetlany komunikat. [Wyłączony] / [Włączony]

Znaleziono nowe kanały!  
Naciśnij OK, aby aktualizować listę kanałów.  
Naciśnij EXIT by pominąć.

- Wybór OK zatwierdza wykonanie polecenia [Aktualizacja listy kanałów].

## Sprawdzanie sygnału DVB [Stan sygnału]

Wybór kanału i sprawdzenie stanu sygnału DVB.

Dobra siła sygnału niekoniecznie musi wskazywać, że dany sygnał można odbierać w systemie DVB.

Poniżej przedstawiono sposób odczytywania stanu wskaźnika Jakość sygnału:

### [Jakość sygnału]:

- Zielony pasek → Dobra
- Żółty pasek → Słaba
- Czerwony pasek → Zła (Sprawdź antenę naziemną lub kabel)

- Zmiana kanału



Stan sygnału DVB-C	
Nazwa kanału	70 CBBC Channel
Jakość sygnału	90%
Sila sygnału	80%
Bitowa stopa błędów	0.00E+00
Nazwa sieci	
Parametr	802,00 MHz, 64 QAM, 6940 kS/s

Poniższe paski przedstawiają maksymalną wartość sygnału dla wybranego kanału.

## Wybierz osłabienie sygnału DVB-C [Tłumik]

Jeżeli sygnał DVB-C jest zbyt silny, mogą wystąpić zakłócenia. W takim wypadku wybierz [Włączony], aby automatycznie zredukować sygnał.

- Ta funkcja jest dostępna tylko dla sygnału DVB-C.